



Voorlopig ontwerp Nieuwe Diep - bovenaanzicht

Kadeverbreding

Aansluiting remmingwerk en landhoofd Moormanbrug nader uit te werken

Bestaande steigers verwijderen, nieuwe drijvende steiger nader uit te werken

Aanbrengen nieuwe kadewand met betonnen deksloof

Tussen oude en nieuwe kade aanvullen met zand, aanbrengen nieuwe bekleding

Bestaande verharding verwijderen, nieuwe verharding aanbrengen

Bestaande bekleding herplaatsen

Bestaande bekleding herplaatsen

Aanbrengen nieuwe kadewand met betonnen deksloof

Tussen oude en nieuwe kade aanvullen met zand, aanbrengen nieuwe bekleding

Bestaande verharding verwijderen, nieuwe verharding aanbrengen

Aanbrengen nieuwe bekleding

Bestaande bekleding herplaatsen

Aanbrengen nieuwe bekleding

Bestaande bekleding herplaatsen

Aansluiting bestaande kade nader uit te werken