

Zo doe je dat!

1. Bereken het benodigde volume van de kratten. Zie achterzijde van deze sheet.

2. Koppel de regenpijp af en plaats een bladvanger in de regenpijp.

3. Plaats een zandvangput en sluit de regenpijp aan op de zandvangput.

4. Graaf een gat op een geschikte plek waar de grond regenwater doorlaat en liefst op een afstand van 2 meter van je huis.

5. Egaliseer de ondergrond met zand

6. Leg het geotextiel op de bodem en plaats de kratten

7. Pak de kratten in met het geotextiel zodat ook de zijkanten en bovenkant bedekt zijn. Sluit de naden af met tape (minimum overlap 100mm).

8. Sluit de regenpijp via de zandvangput aan op de kratten.

9. Vul de tussenruimten aan de zijkanten op met grind of steenslag.

10. Dek de bovenkant af met 300mm zand. Verdicht het zand met lichtgewicht materiaal

Op dezelfde manier kun je ook een grindkoffer installeren alleen gebruik je dan geen kratten maar stort je de kuil met geotextiel vol met grind.

