

- SEXBIERUM (N393) -

KOMGRENS OOSTZIJDE SEXBIERUM:

- 2x aanbrengen A0130zb op flespaal direct tegen achterkant kombord
- 1x aanbrengen A0230ze op achterzijde linker bord

T.H.V. ZIJSTRAAT: BUORFINNELEANE

- 1x opheffen A0130zb met op achterzijde A0230ze incl. flespaal

T.H.V. ZIJSTRAAT: SIXTUSWEI

- 1x opheffen A0130zb met op achterzijde A0230ze en handhaven flespaal met straatnaambord

T.H.V. ZIJSTRAAT: TSJERK HIDDESSTRJITTE

- 1x opheffen A0130zb met op achterzijde A0230ze incl. flespaal

KOMGRENS NOORDZIJDE SEXBIERUM:

- 1x aanbrengen A0130zb op onder bestaande kombord aan
 - linkerzijde bord uitgelijnd met linkerzijde kombord
 - 'whatsapp' bord overzetten op rechter flespaal onder kombord en rechterzijde bord uitgelijnd met rechterzijde kombord

T.H.V. ZIJSTRAAT: ADELENSTRJITTE

- 1x opheffen A0130zb met op achterzijde A0230ze incl. flespaal

KOMGRENS WESTZIJDE SEXBIERUM:

- 2x aanbrengen A0130zb op flespaal direct tegen achterkant kombord
- 1x aanbrengen A0230ze op achterzijde linker bord