



LEGENDA

Situatie

	Aanbrengen tweede deklaag SMA-NL/10, dikte 50mm		Aanbrengen BSS, K7 alibestverband Kleur: oranje
	Aanbrengen rode deklaag Fafpaad SMA-NL/10, dikte 50mm		Aanbrengen BSS, K7 halfstarmverband Kleur: grijs, t.a.v. grotere ondiepte
	Aanbrengen asfalt dikte 75 mm, rijbaan		Aanbrengen BSS, K7 halfstarmverband Kleur: grijs
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		Aanbrengen oetelbestrijders, met draadwaerwerkje, halfstarmverband Kleur: rood
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		Herstraten BSS of dubbelstrijkers
	Aanbrengen asfalt dikte 125mm, rijbaan		Gras zaaien
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		Bere verlagen
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		Bere verlagen en gaten zaaien
	Aanbrengen asfalt dikte 145 mm, rijbaan		+100
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		Nieuwe hoogte N.A.P.
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		-100
	Aanbrengen asfalt dikte 75 mm, Fafpaad		Bestaande hoogte N.A.P.
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		Uitvoeringsgrens
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		
	Aanbrengen asfalt dikte 75 mm, Fafpaad		
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		
	Aanbrengen asfalt dikte 150 mm, t.p.v. inritten Fafpaad		
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		
	Aanbrengen asfalt dikte 75 mm, t.p.v. rotonde		
	Lijklelaag SMA-NL/10, 50mm		
	Tussentlaag AC20-baad, 60mm		
	Aanbrengen asfaltdeklaag met geïmpregneerde bitumen t.p.v. rotonde, dikte 30mm		
	Kaai instelling		
	Aanbrengen 1-1 markering, breedte 100mm		
	Aanbrengen 2-2 markering, breedte 100mm		
	Aanbrengen markering 30-2-30, breedte 100mm		
	Aanbrengen driehoeksmarkering, 500x500mm		
	Aanbrengen driehoeksmarkering, 500x500mm		
	Aanbrengen parkiet markering		
	Aanbrengen kantverloopmarkering, asfalt, waar nodig laden ook afgaan		
	Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm, Kleur: grijs		
	Aanbrengen RWS-urwband 110/220x250mm, Kleur: grijs		
	Opnieuw stellen RWS-band 110/220x250mm		
	Aanbrengen opstulband 100x200mm		
	Opnieuw stellen opstulband		
	Aanbrengen gietgips 150x350x60mm, Kleur: grijs		
	Aanbrengen ronde gietgips met details in asfaltverharding		
	Putzaden in bestrijding en bermen op hoogte brengen, Putzaden in bermen, uitzetten van profiel		
	Nieuwe inplantgaten dikte met nummer, afmeting, deklingshoek en eventuele binnendiameter		
	Aanbrengen RWS fronthorizont		
	Aanbrengen uitplantgaten PWS 0/25cm		
	Aanbrengen BSS, K7 halfstarmverband Kleur: grijs		
	Aanbrengen BSS, K7 alibestverband Kleur: grijs		
	Aanbrengen BSS, K7 koperverband Kleur: grijs		
	Aanbrengen R1-streep Kleur: grijs		
	Aanbrengen BSS, K7 alibestverband Kleur: rood		

LEGENDA
Ingemeten

- Boos
- Straathek langs te herstellen borden
- Transparant markering te herstellen borden
- De uitgangspunt 3
- Straathek
- Transparant
- Opnieuw verlichting
- Roopteg
- Waterput / brandaan
- Nebulcast
- Verreersbord
- Peilbus
- Wateringepaal

UITGANGSPUNTEN

- 10% van alle RWS banden opnieuw stellen, inclusief vervangen goottegels
- 20% van alle inritbanden opnieuw stellen, inclusief vervangen goottegels
- Alle RWS borden opnieuw stellen, inclusief aan weerszijden 2m RWS band incl goottegels herstellen
- Bern aanvullen met grond vrijgekomen bij het verlagen van de overige bermen.