

Gebruiksaanwijzing

1. Als u vóór de kleppen staat ziet u in het midden van de installatie 2 leesvensters. Aan de linkerkant het leesvenster voor een gewone vuilniszak (60 liter) en aan de rechterkant het leesvenster voor een pedaalemmerzak (30 liter). (zie *afb. 1*)

2. Houd uw afvalpas onder het leesvenster van uw keuze, daar waar het afvalpasje op de container staat afgebeeld. (zie *afb. 2*)

3. Het slot gaat open als u een klik hoort en in het leesvenster verschijnt dit pictogram en een tijdbalk.



4. Trek de klep omhoog.

5. Leg uw vuilniszak in de trommel.

6. Sluit de trommel. De vuilniszak valt nu in de container en de klep gaat weer op slot.

7. Wilt u nog een vuilniszak aanbieden? Begin dan weer bij stap 1.

Vergeet niet uw afvalpas mee naar huis te nemen!

