



Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent zijn er richtlijnen opgesteld. Deze zijn van toepassing op een kleine tent oppervlakte (< 25m<sup>2</sup>). Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig.

#### Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party)tenten

1. Voorkom brand(gevaar).

- Plaats verwarmingstoestellen zodanig dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar met zich meebrengt.
- Zorg dat in de tent voldoende, geschikte blusmiddelen (inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn.
- Plaats of hang blusmiddelen op een zichtbare plaats. Een blusmiddel is betrouwbaar op een goede werking als deze eenmaal per 2 jaar is onderhouden.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

2. Laat niet teveel mensen binnen.

Bij een *gesloten tent* (besloten ruimte) is het maximale uitgangspunt 4 personen per m<sup>2</sup> op een vrij vloeroppervlakte. Is uw bezoeker minder valide of zittend in een rolstoel dan is dit uitgangspunt lager.

3. Zorg voor veilige vluchtwegen.

De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

#### **Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.**

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het **Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen**.

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01>