

Handleiding portfoon bediening

Waterschap Hollandse Delta



Aan/Uit zetten – Houd de rode hooftoets (boven de 3-toets) ingedrukt.

Volume regelen – Draai aan volumeknop.

Toetsen (dé)blokkeren – Druk eerst op de menu toets en daarna op de * toets.

Zenden – Druk zendtoets in.